



ВНЕСИ ЛОГО (опционално)

AGRINA

brand

model/s

Table of Contents

(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	2
(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU	4
(BOS) UPUTE ZA UPORABU	6



(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ЃУБРЕРАСТУРАЧИ

300л 400л 500л



1. ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Најважно при приклучување на ѓубрерастурачот со тракторот е карданот да биде со прописна големина.

2. ОПИС НА МАШИНАТА

Ѓубрерастурачите SHAKTIMAN претставуваат машини кои имаат широка примена во земјоделието. Нивната намена е исклучиво за расфрлање на вештачко ѓубриво над површината на земјата. Расфрлањето се одвива во три страни.

Стандардно прикачување на ѓубрерастурачот е од задната страна.

Прикачувањето е како и сите приклучоци во три точки категорија I и II. Стандардната опрема вклучува: кардан

3. ТРАНСПОРТ НА ЃУБРЕРАСТУРАЧОТ

ОПАСНОСТ:

Доколку се пренесува преку јавни патишта задолжително да се обезбеди. Ѓубрерастурачот мора да биде подигнат најмалку 40 цм. од земја.

Доколку се преносува со камион или со воз потребно е да се проучат техничките спецификации.

4. ОПЕРАЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА МАШИНАТА

Прикачувањето на ѓубрерастурачот на трактор е на следниот начин:

- Користете трактор чија конфигурација може да ги задоволи потребите на ѓубрерастурачот
- Проверете да ли е карданот е во хоризонтална положба и во стабилна позиција.
- Поставете го тракторот под агол од 90° во однос на ѓубрерастурачот и со помош на хидраулика спуштете го долу, полугите од тракторот на висина на приклучните точки на ѓубрерастурачот и угаснетого тракторот.
- Наместете го карданот во правилна позиција и добро прикачете го за соодветните приклучоци

ВАЖНО:

Редоследот на прикачување за тракторот мора да биде секогаш на ист начин и тоа:

- а) лева долна тракторска полуга
- б) десна долна тракторска полуга
- в) горна тракторска полуга

- Кренете го ѓубрерастурачот со помош на хидрауликата на тракторот 10 до 20 цм.
- Постепено спуштајте го ѓубрерастурачот додека не ја допре земјата.

5. ОДРЖУВАЊЕ

Редовни одржавања:

- Осигурајте го ѓубрерастурачот од поместување
- Сервисните операции мора да се повторуваат почесто во услови на работа кои се потешки од вообичаените.

6. ЧУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА МАШИНАТА

- Доколку не се користи машината подолго време потребно е да се исчистат сите делови кои биле уклучени во работа
- После чистење цела машина треба да се измие со вода.
- Затегнете ги сите завртки и навртки кои се наоѓаат на ѓубрерастурачот
- Исчистете ги сите зарѓани делови и намачкајте ги со заштитна боја

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот купец е испорачана комплетна и исправна

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и фабрички недостатоци/грешки

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи:

- Заптивки
- Семеринзи
- Кардан

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ЛУБРИЦАНТС
300л 400л 500л



1. УПОЗОРЕЊА

Најважније при повезивању канте за смеће на трактор је да је кардан одговарајуће величине.

2. ОПИС МАШИНЕ

СХАКТИМАН дамperi смећа су машине које се широко користе у пољопривреди. Њихова намена је искључиво за расипање ђубрива по површини земље. Расипање се одвија у три правца.

Стандардни прикључак за канту за смеће је са задње стране.

Прикључак је као и сви утикачи у три тачке категорије И и ИИ. Стандардна опрема укључује: кардан

3. ТРАНСПОРТ МАЗИВА

ОПАСНОСТ:

Ако се преноси јавним путевима, мора се обезбедити. Компактор мора бити висок најмање 40 цм. са земље.

Ако се транспортује камионом или возом, потребно је проучити техничке спецификације.

4. ОПЕРАЦИЈЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ МАШИНЕ

Причвршћивање канте за смеће на трактор је следеће:

- Користите трактор чија конфигурација може задовољити потребе сакупљача смећа
- Проверите да ли је кардан у хоризонталном и стабилном положају.
- Поставите трактор под углом од 90° у односу на рефрактор и спустите га уз помоћ хидраулике, полуге трактора у висини прикључних тачака багера и искључите трактор.
- Поставите кардан у правилан положај и причврстите га на одговарајуће конекторе

ВАЖНО:

Редослед монтаже трактора мора увек бити исти:

- а) лева доња полуга трактора
- б) десна доња полуга трактора
- в) горња полуга трактора

- Подигните дробилицу за смеће уз помоћ тракторске хидраулике 10 до 20 цм.
- Постепено спуштајте канту за смеће док не додирне тло.

5. ОДРЖАВАЊЕ

Редовни догађаји:

- Осигурајте дозатор од померања
- Сервисне операције морају се понављати чешће у условима рада који су тежи од уобичајених.

6. СКЛАДИШТЕЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ МАШИНЕ

- Ако се машина не користи дуже време, потребно је очистити све делове који су били укључени у рад
- Након чишћења целу машину треба опрати водом.
- Затегните све завртње и завртње на стругачу
- Очистите све зарђале делове и премажите их заштитном бојом

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

-Машина након производње подлеже строгим тестовима и испоручује се крајњем купцу комплетна и исправна

-Гаранција почиње да тече од дана куповине машине

-Гаранција покрива превремено хабање појединих делова машине и фабричке недостатке/грешке

-Гаранција не покрива следеће елементе:

- Заптивке
- Семерингс
- Кардан

(BOS) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

KORISNIČKI VODIČ

LUBRICANTS 3001 4001 5001



1. UPOZORENJA

Najvažnije pri spajanju kante za smeće na traktor je da je kardan odgovarajuće veličine.

2. OPIS MAŠINE

SHAKTIMAN damperi smeća su mašine koje se široko koriste u poljoprivredi. Namjena im je isključivo za rasipanje gnojiva po površini zemlje. Rasipanje se odvija u tri smjera.

Standardni priključak za kantu za smeće je sa stražnje strane.

Priključak je kao i svi utikači u tri tačke kategorije I i II. Standardna oprema uključuje: kardan

3. TRANSPORT MAZIVA

OPASNOST:

Ako se prenosi javnim putevima, mora se obezbijediti. Kompaktor mora biti visok najmanje 40 cm. sa zemlje.

Ako se prevozi kamionom ili vozom, potrebno je proučiti tehničke specifikacije.

4. OPERACIJE PRIJE UPOTREBE MAŠINE

Pričvršćivanje kante za smeće na traktor je kako slijedi:

- Koristite traktor čija konfiguracija može zadovoljiti potrebe sakupljača smeća
- Proverite da li je kardan u horizontalnom i stabilnom položaju.
- Postavite traktor pod uglom od 90° u odnosu na refraktor i spustite ga uz pomoć hidraulike, poluge traktora u visini priključnih tačaka bagera i isključite traktor.
- Postavite kardan u ispravan položaj i čvrsto ga pričvrstite na odgovarajuće konektore

BITAN:

Redosled montaže traktora mora uvek biti isti:

- a) leva donja poluga traktora
- b) desna donja poluga traktora
- c) gornja poluga traktora

- Podignite drobilicu za smeće uz pomoć traktorske hidraulike 10 do 20 cm.
- Postepeno spuštajte kantu za smeće dok ne dodirne tlo.

5. ODRŽAVANJE

Redovni događaji:

- Osigurajte dozator od pomicanja
- Servisne operacije moraju se ponavljati češće u radnim uslovima koji su teži od uobičajenih.

6. SKLADIŠTENJE I SKLADIŠTENJE MAŠINE

- Ako se mašina ne koristi duže vrijeme, potrebno je očistiti sve dijelove koji su uključeni u rad
- Nakon čišćenja cijelu mašinu treba oprati vodom.
- Zategnite sve zavrtnje i vijke na strugaču
- Očistite sve zarđale dijelove i premažite ih zaštitnom bojom

-Mašina nakon proizvodnje podleže strogim testovima i isporučuje se krajnjem kupcu kompletna i ispravna

-Garancija počinje teći od dana kupovine mašine

-Garancija pokriva prijevremeno habanje pojedinih dijelova mašine i fabričke nedostatke/greške

-Garancija ne pokriva sljedeće elemente:

- Seals
- Semerings
- Kardan



Синпекс доо Битола
Sinpeks doo Beograd

S
i
n
p
e
k
s
.
B

d
o
o

